

Informacja handlowa

Wymiana zbiornika na własny

	Nazwa towaru/usługi	Cena netto	Cena brutto
P O D S T A W A	Zbiornik naziemny 3600 L	9 756,00 zł	11 999,88 zł
	Wymiana zbiornika	1 000,00 zł	1 230,0 zł
	Dojazd	2,85 zł/km	3,50 zł/km
	Razem	10 758,85 zł	13 233,39 zł
P R E M I U M	Wytankowanie zbiornika (do 2000 l) * ¹	1 463,00 zł	1 799,49 zł
	Licznik * ²	529,00 zł	650,67 zł
	Zaśleпка licznika * ³	146,00 zł	179,58 zł
	Reduktor * ⁴	250,00 zł	307,50 zł
	Naprawa uziemienia (koszt jednej szpilki) * ⁵	50,00 zł	61,50 zł
	Razem	2 438,00 zł	2 998,74 zł

Podsumowanie:**13 196,85 zł****16 232,13 zł**

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Skontaktuj się z nami, aby potwierdzić ceny i otrzymać ofertę handlową.

1. Wypompowanie pozostałego gazu ze starego zbiornika przed jego wymianą, z możliwością przelania do nowego zbiornika.
2. Montaż urządzenia na instalacji gazowej, które służy do pomiaru rzeczywistego zużycia gazu.
3. Specjalne obejście instalacji montowane w miejscu zdemontowanego licznika, pozwalające na prawidłowy przepływ gazu bez konieczności montażu nowego licznika.
4. Montaż urządzenia obniżającego i regulującego ciśnienie gazu dostarczanego ze zbiornika do instalacji domowej.
5. Przywrócenie skuteczności instalacji uziemiającej zbiornika poprzez montaż dodatkowych szpilek uziemiających, chroniących przed wyładowaniami atmosferycznymi i elektrycznością statyczną.

Pamiętaj, żeby z księgi starego zbiornika zachować **Plan zagospodarowania przestrzennego z pieczętką strażaka oraz schemat instalacji**. Dzięki temu unikniesz dodatkowych kosztów. Jeżeli nie odzyskasz tych dokumentów, trzeba będzie wykonać nowy projekt. **Koszt projektu wynosi 2 000 zł brutto.**

Romgaz Sp. z o.o.

Konarzynki 19, 89-607 Konarzynki
NIP: 555 211 99 83, KRS: 0001002546, BDO: 000022039

Dział księgowości:

(59) 833 311 35
(59) 833 310 27

Dział obsługi klienta:

(59) 833 310 27
biuro@romgaz.com.pl

FAQ

Ile trwa montaż zbiornika?

Zazwyczaj montaż zbiornika ze wszystkimi próbami trwa ok. 3 godziny. W bardzo rzadkich przypadkach może trwać powyżej 6 godzin.

Kiedy można zamówić gaz do zbiornika?

Gaz można zamówić po zamontowaniu zbiornika na płycie oraz po skutecznej próbie szczelności instalacji i uziemienia. Zamówienie gazu powinno nastąpić nie później niż dzień przed przyjazdem inspektora UDT.

Jak obliczyć ile gazu zostało zużyte oraz ile zamówić?

Na wskaźniku procentowym widoczny jest aktualny stan napełnienia zbiornika. Każdy 1% wolnej przestrzeni oznacza 1% mniej z napełnienia zbiornika, czyli dla zbiornika 2700 l to 27 l; 4800 l to 48 l; 6400 l to 64 l itd. Zbiornik napełniamy maksymalnie do 85%, więc jeśli znajduje się w nim np. 32% gazu, zostanie napełniony brakującymi 53%.

Ile gazu można wlać do zbiornika?

Zbiornik można napełnić maksymalnie do 85% pojemności. Przykładowo: do zbiornika o pojemności 2700 l można wlać 2295 l gazu; do zbiornika o pojemności 4800 l można wlać 4100 l.

Jak często odbywają się kontrole stanu zbiornika przez UDT?

Inspektor UDT będzie pojawiać się u Ciebie w celu kontroli stanu zbiornika co 3 lata. Co 9 lat należy wymienić zawór bezpieczeństwa - naszym klientom wymieniamy go za darmo. Co 12 lat należy przeprowadzić próbę ciśnieniową i rewizję wewnętrzną.



Romgaz Sp. z o.o.

Konarzynki 19, 89-607 Konarzyny
NIP: 555 211 99 83, KRS: 0001002546, BDO: 000022039

Dział księgowości:

(59) 833 311 35
(59) 833 310 27

Dział obsługi klienta:

(59) 833 310 27
biuro@romgaz.com.pl